

安全上のご注意

運転中に移動させないこと

思わぬ事故やけがの原因となります。



禁止

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜くこと

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



プラグを抜く

本機は平らなテーブルの上に置くこと

思わぬ事故やけがの原因となります。



禁止

交流100V以外では使用しないこと

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



禁止

誤って落としたり、ぶつけたときは、砥石や本機のボディなどに破損、亀裂、変形がないことをよく確認してください

破損、亀裂、変形があるとけがの原因になります。

本機のスイッチが切れていることを確認してから、電源プラグを差し込んでください

スイッチを入れたまま電源プラグを差し込みますと、不意に起動して思わぬ事故の原因になります。

ぬれた手で電源に触らないでください

感電の原因になります。



禁止

使用中は、回転部に手や顔などを近づけないでください

けがの原因になります。



禁止

◆包丁研磨機ご使用に際して

⚠警告

使用に際しては、安全のため保護めがねの着用を心掛けてください

砥石は純正品を使用してください
純正品以外の砥石を使用されますと過負荷からのモーター焼けなど故障の原因となるだけでなく、けがの原因になります。

砥石にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください

異常があると、砥石が破損し、けがの原因になります。

使用中、機体の調子が悪かったり異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買上げの販売店または当社まで点検、修理を依頼してください
そのまま使用していると、けがの原因になります。

⚠注意

新しい砥石を取り付け、はじめてスイッチを入れるときは、砥石の露出部から一時身体を避けてください
砥石が破損したとき、けがの原因になります。

試運転を励行してください
試運転時間は、砥石交換のとき 3分間以上
その日の作業初めのとき 1分間以上
試運転せずに作業をすると、思わぬけがの原因になります。

砥石や付属品などは、取扱説明書に従って確実に取り付けてください
確実にないと、外れたりし、けがの原因になります。

本機のスイッチは、正回転用と逆回転用があります
砥石の回転方向を変えるときは、一度スイッチを切り、回転が停止してから逆方向の回転スイッチを入れてください。